



For Professional GAMERS

SCAN ME!



FOR MORE INFO

Powered by TSCO  
[www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir)




## GET HELP WITH TSCO GAME SUPPORT

We're here to assist you with your TSCO game device. Find register your product, or contact us by phone, chat or e-mail if you have any questions.

<https://service.tsko.ir/>


# TG 150W X2 GAMING PAD



## PACKAGE CONTENT

- TG-150W X2
- User Manual
- Guarantee Card
- Type-C Charging Cable
- Wireless USB Dongle

## WHAT'S INSIDE




- |   |                       |
|---|-----------------------|
| A TYPE-C Charging port                            | G R1 Key              |
| B Left Joystick                                   | H L1 Key              |
| C Right Joystick                                  | I R2 Key              |
| D Action Keys                                     | J L2 Key              |
| E Status Indicator                                | K Directional Key     |
| F TURBO /SELECT / MODE /<br>START / CLEAR Buttons | L Charging Cable      |
|   | M Wireless USB Dongle |

## محتویات بسته بندی

- TG-150W X2
- دفترچه راهنما
- کارت گارانتی
- کابل شارژ Type-C
- دانگل بی سیم USB

## اجزاء محصول



- |                    |  |
|--------------------|--|
| R1 کلید G          | A پورت شارژ Type-C                                 |
| L1 کلید H          | B جوی استیک چپ                                     |
| R2 کلید I          | C جوی استیک راست                                   |
| L2 کلید J          | D کلیدهای عملکرد                                   |
| K کلیدهای جهت یابی | E نشانگر حالت                                      |
| L کابل شارژ        | F کلیدهای TURBO / SELECT /<br>MODE / START / CLEAR |
| M دانگل بی سیم USB |  |

## APPROXIMATE SIZE AND WEIGHT

- Length: 155 mm
- Height: 55 mm
- Width: 110 mm
- Weight: 220 g

## TECHNICAL SPECIFICATION

- Connection: 2.4G Wireless Connection
- Number of Keys: 17 Keys + 2 Joysticks
- Compatible With: PC (X-Input & D-Input), Ps3, Android
- Material: ABS

## LET'S GET YOU COVERED

You've got a great device in your hands complete with a **12 months** limited warranty coverage.

For more information please visit [www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir).

To activate your warranty service; please send serial number which is written on guarantee card to **20004243**.

Your product's serial number can be found here.



## ابعاد و وزن تقریبی

- طول: ۱۵۵ میلی متر
- ارتفاع: ۵۵ میلی متر
- عرض: ۱۱۰ میلی متر
- وزن: ۲۲۰ گرم

## اطلاعات فنی محصول

- اتصال: اتصال بی سیم ۲/۴ G
- تعداد کلیدها: ۱۷ کلید + ۲ Joysticks
- سازگار با: کامپیوتر شخصی (D-Input و X-Input)، Ps3، دستگاه اندرویدی
- جنس: ABS

## فعالسازی گارانتی

محصولی که در دست شماست یک دسته بازی کامل با **۱۲ ماه گارانتی** است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول،

به آدرس [www.tSCO.ir](http://www.tSCO.ir) مراجعه کنید.

جهت فعالسازی گارانتی، شماره سریال درج شده بر روی کارت گارانتی را به شماره **۲۰۰۰۴۲۴۳** ارسال نمایید.

شماره سریال محصول شما، در این قسمت درج شده است.



## WHAT'S NEEDED

### PRODUCT REQUIREMENTS:


- PC with a free USB port
- PS3
- Android Device (OTG Support)

## SETTING UP

**Step1:** Make sure your **TG-150W X2** is connected to the USB ports of your computer.

**Step2:** Download **TG-150W X2 Driver** from the link below and install it;

<https://tsco.ir/Device-Driver/150WX2.rar>



## سیستم مورد نیاز


### سیستم مورد نیاز محصول:

- کامپیوتر با پورت USB
- PS3
- دستگاه اندرویدی (پشتیبانی OTG)

## نحوه راه اندازی


**گام ۱-** اتصال **TG-150W X2** را به پورت USB کامپیوتر بررسی کنید.

**گام ۲-** درایور **TG-150W X2** را از آدرس <https://tsco.ir/Device-Driver/150WX2.rar> دانلود و نصب کنید.



## • Windows Mode


**X-Input Mode:** Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of computer, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1,2,3 will be long light.



**D-Input Mode:** In the X-Input mode, long press the MODE Key to wait the LED1,2,3 transfer to LED1,4. The controller mode transfer to D-Input Analog Mode. Press the MODE Key shortly, you will transfer the controller mode from ANALOG mode to DIGITAL mode. The LED will transfer to LED 1 accordingly.

## • حالت ویندوز


**حالت X-Input:** کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهند کرد. دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED 1,2,3 روشن خواهند ماند.



**حالت D-Input:** در حالت X-Input، کلید Mode را طولانی فشار دهید. حالت LED1,2,3 به حالت LED1,4 تغییر کرده و حالت آنالوگ D-Input فعال خواهد شد. کلید Mode را فشار دهید. حالت Analog به Digital تغییر کرده و LED1 روشن خواهد شد.

### • Android Mode


Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of android device, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED2 will be long light.



### • حالت Android


کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد.

دانگل USB را به پورت USB کامپیوتر بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. گیم پد به دستگاه اندروید متصل شده و نشان‌گر LED2 روشن خواهد ماند.




### • PS3 Mode

Press the MODE Key to power on the controller, the LED1,2,3,4 will flash fast to searching for pairing. Connect the USB receiver to USB port of Ps3 console, 2-3 seconds, the controller will connect to USB receiver. LED1 will be long light.



### • حالت PS3

کلید Mode را فشار دهید. نشان‌گرهای LED 1,2,3,4، برای جستجوی دستگاه و همگام سازی، شروع به فلش زدن خواهد کرد.  
دانگل USB را به پورت USB کنسول PS3 بزنید. پس از ۲ تا ۳ ثانیه گیم پد به سیستم متصل خواهد شد. نشان‌گر LED1 روشن خواهد ماند.





## • TURBO Function


Keys can be set the TURBO function (which is called for short function Keys):

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 Key.

### Enable/CLEAR the TURBO Function:

**Step 1:** Press the TURBO Key and the one of the function Key simultaneously, to enable the TURBO function;

**Step 2:** Press the Key which set the TURBO function with CLEAR Key cancel the TURBO function;



## • حالت TURBO

حالت TURBO برای کلیدهای زیر قابل استفاده است.

A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2

### فعال سازی/لغو حالت TURBO:

**گام ۱:** برای فعال سازی، کلید TURBO را با کلیدی که می‌خواهید حالت TURBO برای آن فعال شود همزمان فشار دهید.

**گام ۲:** برای لغو حالت TURBO در یک کلید، کلید CLEAR و کلید مورد نظر را همزمان فشار دهید.

